
NEC





NEC Expressサーバ Express5800シリーズ

N8100-893/921/922

Express5800/120Rf-2

ユーザーズガイド

2003年 7月 初版

商標について

EXPRESSBUILDERとESMPRO、ExpressPicnic、CLUSTERPROは日本電気株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、 Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentiumは 米国Intel Corporationの登録商標です。Xeonは米国Intel Corporationの商標です。DatalightはDatalight, Inc.の登録商標です。ROM-DOSはDatalight, Inc.の商標です。ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商 標です。Adaptecとそのロゴは米国Adaptec、Inc.の登録商標です。SCSI*Select*は米国Adaptec、Inc.の商標です。LSI-Logic、 MegaRAID、Power Console Plusは米国LSI Logic Corporationの登録商標または商標です。Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、 Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。DLTとDLTtapeは米国Quantum Corporationの商標です。 その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows Server 2003はMicrosoft® Windows® Server 2003 Standard Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows® Server 2003 Enterprise Edition operating systemの略です。Windows XPはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemおよびMicrosoft Windows XP Professional operating systemの略です。Windows 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Server operating systemおよびMicrosoft® Windows® 2000 Advanced Server operating system、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。Windows NTはMicrosoft® Windows NT® Server network operating system version 3.51/4.0およびMicrosoft® Windows NT® Workstation operating system version 3.51/4.0の略称です。Windows MeはMicrosoft® Windows® Millennium Edition Operating Systemの略称です。Windows 98はMicrosoft® Windows®98 operating systemの略称で す。Windows 95はMicrosoft® Windows®95 operating systemの略称です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

<本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっており ます。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よろしくお願いいたします。

- 1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
- 2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
- 3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合に は、事前に当社相談窓口までご連絡ください。
- 4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに当社相談窓口までご連絡ください。

当社相談窓口 ファーストコンタクトセンター 電話番号 03-3455-5800

注 意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を 家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求さ れることがあります。

高調波適合品

本装置は経済産業省通知の家電、汎用品高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。

電源の瞬時電圧低下対策について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電 源装置(UPS)等を使用されることをお勧めします。

レーザ安全基準について

本装置に標準で搭載されているCD-ROMドライブは、レーザに関する安全基準(JIS·C-6802、IEC825)クラス1に適合しています。

海外でのご使用について

本装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、本装置を輸出 した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わ ず一切の責任を免除させていただきます。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、 お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

⚠ 使用上のご注意 -必ずお読みください-

本装置を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。

安全にかかわる表示について

Express5800シリーズを安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してください。

このユーザーズガイドには装置のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。

ユーザーズガイドおよび警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。



指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを 示します。


<u></u> 注意

指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれ があることを示します。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は指示を守らないと、危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の 絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例) (感電注意)
\Diamond	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中 や近くの絵表示は、してはならない行為の内 容を図案化したものです。	(例) (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中 の絵表示は、しなければならない行為の内容 を図案化したものです。危険を避けるために はこの行為が必要です。	(例) (プラグを抜け)

(ユーザーズガイドでの表示例)



本書および警告ラベルで使用する記号とその内容

注意の喚起

4	感電のおそれがあることを示しま す。	*	レーザー光による失明のおそれが あることを示します。
	指などがはさまれるおそれがある ことを示します。		発煙または発火のおそれがあるこ とを示します。
	高温による傷害を負うおそれがあ ることを示します。	<u> </u>	特定しない一般的な注意・警告を 示します。

行為の禁止



特定しない一般的な禁止を示します。



本装置を分解・修理・改造しない でください。感電や火災のおそれ があります。

行為の強制



本装置の電源プラグをコンセント から抜いてください。火災や感電 のおそれがあります。



特定しない一般的な使用者の行為 を指示します。説明に従った操作 をしてください。

安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。記号の説明については巻頭の『安全にかかわる表示について』の説明を参照してください。

全般的な注意事項

人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない



本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、 人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組 み込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。こ れら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損 害などが生じても当社はいかなる責任も負いかねます。

煙や異臭、異音がしたまま使用しない



万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちにPOWERスイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。

A

針金や金属片を差し込まない

通気孔やフロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブのすきまから金属片や 針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。

指定以外の場所で使用しない



本装置はEIA規格に適合した19インチラックに取り付けて使用します。本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでください。

本装置やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりでなく、火災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に関する詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付のマニュアルを参照するか、保守サービス会社にお問い合わせください。

規格以外のラックで使用しない



本装置はEIA規格に適合したラックに取り付けて使用します。EIA規格に適合していないラックに取り付けて使用したり、ラックに取り付けずに使用したりしないでください。本装置が正常に動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となることがあります。本装置で使用できるラックについては保守サービス会社にお問い合わせください。

<u></u> 注意



海外で使用しない

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使用すると火災や感電の原因となります。

装置内に水や異物を入れない

装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

電源・電源コードに関する注意事項

承警告



ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。



アース線をガス管につながない

アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。

企注意



指定以外のコンセントに差し込まない

指定された電圧で指定のコンセントをお使いください。指定以外で使うと火災や 漏電の原因となります。

また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本装置の 電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因とな ります。



たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となる おそれがあります。



中途半端に差し込まない

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

指定以外の電源コードを使わない

本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源 コードに定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。

また、電源コードの破損による感電や火災を防止するために次のような行為を行わないでください。



- コード部分を引っ張らない。
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードをねじらない。
- 電源コードにものを載せない。
- 電源コードをを踏まない。
- 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 電源コードをステープラ等で固定しない。
- 電源コード束ねたまま使わない。
- 損傷した電源コードを使わない。(損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源 コードと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店または保 守サービス会社にご連絡ください。)

ラックの設置・取り扱いに関する注意事項

注意

一人で搬送・設置をしない



ラックの搬送・設置は2人以上で行ってください。ラックが倒れてけがや周囲の破損の原因となります。特に高さのあるラック(44Uラックなど)はスタビライザなどによって固定されていないときは不安定な状態にあります。かならず2人以上でラックを支えながら搬送・設置をしてください。

\bigcirc

荷重が集中してしまうような設置はしない

ラックおよび取り付けたデバイスの重量が一点に集中しないようスタビライザを 取り付けるか、複数台のラックを連結して荷重を分散してください。ラックが倒れてけがをするおそれがあります。



一人で部品の取り付けをしない

ラック用のドアやトレーなどの部品は2人以上で取り付けてください。部品を落として破損させるばかりでなく、けがをするおそれがあります。




ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない

ラックから装置を引き出す際は、必ずラックを安定させた状態(スタビライザの 設置や耐震工事など)で引き出してください。



複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない

複数台のデバイスをラックから引き出すとラックが倒れるおそれがあります。装置は一度に1台ずつ引き出してください。





やけどや火災、装置の損傷を防止するためにラックに電源を供給する電源分岐回路の定格負荷を超えないようにしてください。電気設備の配線とインストール用件に関しては、電源工事を行った業者または、管轄の電力会社にお問い合わせください。

設置・移動・保管・接続に関する注意事項

注意



一人で持ち上げない

本装置の質量は最大25kg(構成によって異なる)あります。一人で運ぶと腰を痛 めるおそれがあります。装置は二人以上で底面をしっかりと持って運んでくださ い。また、フロントベゼルを持って、持ち上げないでください。フロントベゼル が外れて落下し、けがの原因となります。

指定以外の場所に設置しない

本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでくださ い。火災の原因となるおそれがあります。



- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。



カバーを外したまま取り付けない

本装置のカバー類を取り外した状態でラックに取り付けないでください。装置内 部の冷却効果を低下させ、誤動作の原因となるばかりでなく、ほこりが入って火 災や感電の原因となることがあります。



指を挟まない

ラックへの取り付け、取り外しの際にレールなどで指を挟まないよう十分注意し てください。



ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない

ラックから引き出された状態にある装置の上から荷重をかけないでください。フ レームが曲がり、ラックへ搭載できなくなります。また、装置が落下し、けがを するおそれがあります。



プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない



インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源プラグをコンセントから抜い て行ってください。たとえ電源をOFFにしても電源コードを接続したままケーブル やコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあり ます。

指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、NECが指定するものを使用し、接続する装置やコネク タを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を 誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。



また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りくださ (10

- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項

企警告





自分で分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。



CD-ROMドライブの内部をのぞかない

CD-ROMドライブはレーザーを使用しています。電源がONになっているときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、レーザー光が目に入ると失明するおそれがあります(レーザー光は目に見えません)。

リチウム電池やニッカド電池、ニッケル水素電池を取り外さない



本装置内部にはリチウム電池が取り付けられています(オプションデバイスの中にはリチウム電池やニッケル水素電池を搭載したものもあります)。電池を取り外さないでください。リチウム電池やニッケル水素電池は火を近づけたり、水に浸けたりすると爆発するおそれがあります。

また、電池の寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社に連絡してください。

プラグを差し込んだまま取り扱わない



お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け/取り外し、装置内ケーブルの取り付け/取り外しは、本装置の電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても、電源コードを接続したまま装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。


また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

<u></u> 注意



高温注意

本装置の電源をOFFにした直後は、内蔵型のハードディスクなどをはじめ装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/取り外しを行ってください。





電源ケーブルやインタフェースケーブル、ハードディスクは確実に取り付けてください。中途半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。

運用中の注意事項

注意



ラックから引き出したり取り外したりしない

本装置をラックから引き出したり、ラックから取り外したりしないでください。 装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックから外れてけがをするおそれがあります。



巻き込み注意

本装置の動作中は背面にある冷却用ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでください。手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。



雷がなったら触らない

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源 プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないで ください。火災や感電の原因となります。



ペットを近づけない

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部に入って火災や感電の原因となります。



装置の上にものを載せない

本体がラックから外れて周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。



CD-ROMドライブのトレーを引き出したまま放置しない

引き出したトレーの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。また、トレーにぶつかりけがをするおそれがあります。




近くで携帯電話やPHS、ポケットベルを使わない

本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源をOFFにしておいてください。電波による誤動作の原因となります。

警告ラベルについて

本装置内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられています。これは本装置を操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、汚したりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れているなどして判読できないときは販売店にご連絡ください。



取り扱い上のご注意 一装置を正しく動作させるために一

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。

- 本装置専用の保守用パーティションがOSから見える場合がありますが、この保守用パーティションを削除しないでください。
- 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本装置の電源をOFFになっていることを確認し、電源コードをコンセントから外した後に行ってください。
- 電源のOFFやフロッピーディスクの取り出しは、本装置のアクセスランプが消灯しているのを確認してから行ってください。
- 本装置の電源コードをコンセントに接続した後、10秒間は本装置の電源をONにしないでください。
- 本装置の電源ON後、ディスプレイ装置の画面に「NEC」ロゴおよびロゴの下側に何らかの 文字が表示されるまでは電源をOFFにしないでください。
- 本装置の電源を一度OFFにした後、再びONにするときは30秒以上経過してからにしてください。
- 本装置を移動する前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に本装置を清掃してください(清掃は241ページで説明しています)。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装置等を使用することをお勧めします。
- オプションは本装置に取り付けられるものであること、また接続できるものであること を確認してください。たとえ本装置に取り付け/接続できても正常に動作しないばかり か、装置本体が故障することがあります。
- オプションはNECの純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハードディスクには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。



保守サービスについて

本装置の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを用意しています。


本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約されることをお勧めします。

健康を損なわないためのアドバイス -

コンピュータ機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コンピュータを使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

よい作業姿勢で


コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているという姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、身体のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。






ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。




画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ(ブライトネス)・コントラストを調節できる機能を持っています。年令や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。



キーボードの角度を調節する

キーボードには、角度を変えることができるよう設計されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。



機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかることをお勧 めします。



はじめに

このたびは、NECのExpressサーバをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

Express5800/120Rf-2は、最新のマイクロプロセッサ[Intel® Xeon™ Processor]を搭載した 高性能サーバです。

NECの最新テクノロジーとアーキテクチャにより従来のサーバでは実現できなかったハイパワー、ハイスピードが実現します。

「高信頼性」はもちろんのこと、「拡張性」を考慮して設計され、ネットワークサーバとして幅広くご利用いただけることでしょう。

本装置の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、装置の取り扱いを十分にご理解ください。

本書について

本書は、本装置を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。本装置のセットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常に本装置のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

本書は、Windows 2000のオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザーを対象として記載されています。

本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

TO 重要	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に注意をすべ き点を示します。
チェック	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
ビント	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

本書の購入について

製本された本装置の説明書が必要な場合は、最寄りの販売店またはお買い求めの販売店にご相談ください。ユーザーズガイドおよび添付のCD-ROMに収められているオンラインドキュメントの一部は、本装置のホームページからダウンロードすることができます。

http://nec8.com/

本書の構成について

本書は4つの編から構成されています。それぞれの編では次のような説明が記載されています。なお、巻末には索引があります。必要に応じてご活用ください。

「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」をお読みください。「使用上のご注意」では、本装置を安全に、正しくお使いになるために大切な注意事項が記載されています。

第1編 導入編 ………………… 本装置を導入するにあたり知っておいていただきたい情報とお使いになられるまでのセットアップの手順について説明しています。ここで説明する内容や手順を守って正しく本装置をお使いになるシステム環境へ導入してください。

第2編 ハードウェア編 本装置のハードウェアに関する説明をしています。各部の名称 やその機能、オプションの増設方法、本装置にふさわしい設置 場所について知りたいときに参照してください。

第3編 ソフトウェア編 本装置に添付のソフトウェアについてその機能や使用方法について説明しています。ここで説明する内容に従って正しくお使いください。

第4編 運用・保守編 本装置を運用する上で知っておいていただきたい情報が記載されています。また、「故障かな?」と思ったときは、本装置の故障を疑う前に参照してください。

付属品の確認

本装置の梱包箱の中には、本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付のスタートアップガイドを参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。

付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオブションの増設、本装置が故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- 添付品の「EXPRESSBUILDER」は、紙封筒に包装されています。パッケージの構成に つきましては、紙封筒内にある「EXPRESSBUILDER」の構成品表を参照してくださ い。また、EXPRESSBUILDER CD-ROMを紛失し、再購入を希望されるときは、販 売店へご相談ください。
- オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録カードは、所定事項をご記入の上、必ず投函してください。
- フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクのバックアップを とってください。また、添付のディスクをマスタディスクとして大切に保管し、バック アップディスクを使用してください。
- 添付のフロッピーディスクまたはCD-ROMは使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

第三者への譲渡について

本装置または、本装置に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するときは、次の注意を守ってください。

● 本装置について

第三者へ譲渡(または売却)する場合には、装置に添付されている説明書一式を一緒にお渡しください。

ハードディスク内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクに保存されている大切なデータ(例えば顧客情報や企業の経理情報など)が第三者へ漏洩することのないように確実に処分してください。

WindowsやLinuxなどのオペレーティングシステムの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏洩された場合、その責任は負いかねます。

● 添付のソフトウェアについて

本装置に添付のソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、以下の条件を満たす必要があります。

- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削除した後、譲渡すること

消耗品・装置の廃棄について

■ 本装置およびハードディスク、フロッピーディスク、CD-ROMやオプションのボードなどの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

- 本体のマザーボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)についてはお買い求めの 販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- ハードディスクやバックアップデータカートリッジ、フロッピーディスク、その他書き込み可能なメディア(CD-R/CD-RWなど)に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個人のブライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要です。
- 本装置の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります(冷却ファン、装置内蔵のバッテリ、内蔵CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブ、マウスなど)。装置を安定して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換や寿命については、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

承警告


リチウム電池やニッカド電池、ニッケル水素電池を取り外さない

本装置内部にはリチウム電池が取り付けられています(オプションデバイスの中にはリチウム電池やニッカド電池、ニッケル水素電池を搭載したものもあります)。電池を取り外さないでください。リチウム電池やニッカド電池、ニッケル水素電池は火を近づけたり、水に浸けたりすると爆発するおそれがあります。

また、電池の寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社に連絡してください。

その他、オプションボードに搭載されているバッテリの位置についてはオプションボードに添付の説明書を参照してください。





目 次

	安全にかかわる表示について	ii
	本書および警告ラベルで使用する記号とその内容	iv
	安全上のご注意	
	全般的な注意事項	
	電源・電源コードに関する注意事項	
	ラックの設置・取り扱いに関する注意事項	
	設置・移動・保管・接続に関する注意事項 お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項	
	の子人化・内閣機器の取り扱いに関する注息事項 運用中の注意事項	
	差出土の圧息事項 警告ラベルについて	
	取り扱い上のご注意 一装置を正しく動作させるためにー	
1 1 1.*\p1:	Wy My English Market Cores to the control of the cores to the core to the cores to the core to the cor	
本書につい	T	
	本文中の記号について	
	本書の購入について	
	本書の構成について	XV
付属品の確認	刃 心	xvi
第三者への	譲渡について	xvii
/W±1 / H=	の廃棄について	
71311000 200		
導 入	烜	
大田黒田木		
平表 旦い行	€	2
平 表 回 切 行	長 サーバ管理	2 3
平 表 目 リ 行	長 サーバ管理 ストレージ管理	
平 表	長 サーバ管理 ストレージ管理 電源管理	
平 表 国 の 付 :	長 サーバ管理 ストレージ管理	
	長 サーバ管理 ストレージ管理 電源管理	
	長	
	長	
	長 サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 ネットワーク管理 マ システム構築のポイント 運用方法の検討 稼動状況・障害の監視および保守 ***	
	長	
	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 ネットワーク管理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 本のポイント 運用方法の検討 稼動状況・障害の監視および保守 システムの構築・運用にあたっての留意点 出荷時の状態を確認しましょう	
	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 ネットワーク管理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ マステム構築のポイント 運用方法の検討 稼動状況・障害の監視および保守 システムの構築・運用にあたっての留意点 出荷時の状態を確認しましょう セットアップの手順を確認しましょう	
	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 ネットワーク管理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 本のポイント 運用方法の検討 稼動状況・障害の監視および保守 システムの構築・運用にあたっての留意点 出荷時の状態を確認しましょう	
導入にあた	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 ネットワーク管理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ マステム構築のポイント 運用方法の検討 稼動状況・障害の監視および保守 システムの構築・運用にあたっての留意点 出荷時の状態を確認しましょう セットアップの手順を確認しましょう	2 3 4 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 1 C
導入にあたお客様登録	 ♥ーバ管理	2 3 4 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 12 13
導入にあたお客様登録	 ♥ーバ管理	2 3 4 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 12 12 13 14
導入にあたお客様登録	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 ネットワーク管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 3 4 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

	Windows Server 2003のセットアップ	. 16
	カスタムインストールモデルのセットアップ	. 16
	セットアップをはじめる前に -購入時の状態について	
	セットアップの手順	
	シームレスセットアップ	
	OSのインストールについて	19
	セットアップの流れ	
	セットアップの手順	
	グラフィックスアクセラレータドライバ	
	オプションのネットワークボードのドライバ(N8104-84/103/104/111/	. 20
	88/80/86)	29
	アダプタフォルトトレランス(AFT)/アダプティブロードバランシング(ALB)の	. 25
	セットアップ	20
	障害処理のためのセットアップ	
	管理ユーティリティのインストール	
	をはユーティッティのインストールシステムのアップデート	
	システム情報のバックアップ	
	応用セットアップ	
	心用セットアップシームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを利用する場合	
	シームレスセットアック木刈心の人谷皇記憶装直コントローフを利用する場合 マニュアルセットアップ	
	マーユアルセットアッノ	. ၁၀
	Windows 2000のセットアップ	. 39
	カスタムインストールモデルのセットアップ	39
	セットアップをはじめる前に -購入時の状態について-	
	セットアップの手順	
	シームレスセットアップ	
	OSのインストールについて	
	セットアップの流れ	
	セットアップの手順	
	オプションのネットワークドライバ	
	Adapter Fault Tolerance (AFT)/Adaptive Load Balancing (ALB) Ø	. 52
	セットアップ	53
	障害処理のためのセットアップ	
	管理ユーティリティのインストール	
	き 達 ユーティッティ のインストール	
	システム情報のバックアップ	
	ふアムアは「報のパックアック	
	心用セットアップシームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを利用する場合	
	シームレスセットアック木刈心の人谷皇記憶装直コントローフを利用する場合 マニュアルセットアップ	
	マーユアルセットアッノ	. 60
2	ハードウェア 編	
_		
	各部の名称と機能	60
	装置前面	
	装置前面 ーフロントベゼルを外した状態ー	
	装置背面	
	装置内部	. 65
	マザーボード	. 66
	ランプ表示	. 67
	ACTランプ	. 67
	POWERランプ	. 67
	STATUSランプ	. 67
	DISK ACCESSランプ	. 69
	UIDランプ(ID)	
	ディスクアクセスランプ	

	ハードディスクのランプ	69
	LANコネクタのランプ	
	POSTランプ	
	AC POWERランプ	
設置と接続!		72
	設 置	72
	- ラックの設置	
	ラックへの取り付け/ラックからの取り外し	
	接続	
	15 が	
	無停電電源装置(UPS)への接続について	84
基本的な操作	作	85
	フロントベゼルの取り付け・取り外し	85
	電源のON	
	<u> POSTのチェック</u>	
	POSTの流れ	
	POSTのエラーメッセージ	
	ビープ音によるエラー通知	
	電源のOFF	
	サーバの確認 -UIDスイッチー	
	フロッピーディスクドライブ	97
	フロッピーディスクのセット/取り出し	97
	フロッピーディスクの取り扱いについて	97
	CD-ROMドライブ	99
	CD-ROMのセット/取り出し	
	取り出せなくなったときの方法	101
	CD-ROMの取り扱い	
		
内蔵オノジョ	ョンの取り付け	
	安全上の注意	
	静電気対策について	103
	取り付け/取り外しの準備	103
	取り付け/取り外し後の確認	104
	取り付け/取り外しの手順	
	ハードディスク	
	電源ユニット	
	本装置 ーラックからの引き出しー	
	トップカバー	
	DIMM	
	プロセッサ(CPU)	
	PCIボード	
	ディスクアレイコントローラボード	
	バックアップデバイス	140
BIOSOTU	トアップ	148
D10007 E 7	システムBIOS —SETUP—	
	起動	
	キーと画面の説明	
	設定例	
	パラメータと説明	
	SCSI BIOS -SCSI <i>Select-</i>	
	SCSI <i>Select</i> ユーティリティの用途	175
	起動と終了	
	Configure/View Host Adapter Settings	
	HostRAID	
	ディスクアレイBIOS ーディスクアレイBIOSユーティリティー	
	- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

リセットとクリア	184
リセット	184
強制電源OFF	185
CMOS・パスワードのクリア	186
割り込みライン	189

3 ソフトウェア 編

添付のCD-ROMについて	192
EXPRESSBUILDER	193
起動メニューについて	193
EXPRESSBUILDERトップメニュー	
起 動	
シームレスセットアップ	
ツールメニュー	
コンソールレスメニュー	
起動方法	
メインメニュー	201
セットアップ	201
ツールメニュー	
マスターコントロールメニュー	202
ExpressPicnic	203
ExpressPicnicのインストール	203
Windows XP/2000 · Windows Server 2003 · Windows NT 4.0 ·	
Windows 95/98/Me	203
Windows NT 3.51	
セットアップパラメータFDの作成	205
追加アプリケーションのインストール	
オプションの大容量記憶装置ドライバのインストール	
稼働機からの情報採取	209
大量インストール	210
Express本体用パンドルソフトウェア	211
ESMPRO/ServerAgent(Windows版)	211
インストール前の準備	211
インストール	212
インストール後の確認	212
Power Console Plus(サーバ)	
カスタムインストールモデルでのセットアップ	
シームレスセットアップを使ったセットアップ	
手動インストール(新規インストール)	
エクスプレス通報サービス	
カスタムインストールモデルでのセットアップ	
手動インストール(新規インストール)	
テープ監視ツール	
カスタムインストールモデルでのセットアップ	
手動インストール(新規インストール)	
ESMPRO/UPSController Ver.2.1	
インストール済みのESMPRO/UPSControllerのセットアップ	
新規インストール	
PowerChute plus Ver.5.11J/5.2J	
カスタムインストールモデルでのセットアップ	
新規インストール	225

		ESMPRO/ServerManager	226
		MWA - Management Workstation Application	226
		通信方法	226
		MWAの機能	227
		動作環境	228
		MWAのインストール	229
		コンフィグレーション	
		コンソールが接続されていない場合のコンフィグレーション方法	231
		Power Console Plus(管理PC)	
		Power Console Plus(管理PC)をインストールする前に	
		Power Console Plus(管理PC)のインストール手順	
		Power Console Plus(管理PC)の環境設定	237
4	運用・保	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	日常の保守		240
		アラートの確認	
		ステータスランプの確認	
		バックアップ	
		クリーニング	
		本体のクリーニング	
		キーボード/マウスのクリーニング	
		T	
		テープドライブのクリーニング	
	システム診断		
		システム診断の内容	244
		システム診断の起動と終了	244
	障害時の対処		247
	1+001007132	障害箇所の切り分け	
		早苦固州の切りかり	
		エノースッセーク	
		ランプによるエラーメッセージ	
		Windows Server 2003/Windows 2000のエラーメッセージ	
		サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ	
		トラブルシューティング	
		本装置について	
		不表面について	
		EXPRESSBUILDER(COL)7	
		シームレスセットアップについて	
		マスターコントロールメニューについて	
		ExpressPicnic(2017	
		ディスクアレイについて	
		ESMPROIDUT	
		その他のバンドルソフトウェアについて	
		障害情報の採取・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		イベントログの採取	
		構成情報の採取	
		ワトソン博士の診断情報の採取	
		メモリダンプの採取	
		IPMI情報のバックアップ	
		- THE DATE OF EACH	

	システムの修復	270
	修復手順 - Windows Server 2003	270
	修復手順 —Windows 2000—	270
オフライン保守	テユーティリティ	273
	オフライン保守ユーティリティの起動方法	273
	オフライン保守ユーティリティの機能	
移動と保管		275
ユーザーサポ-	- h	276
	保証について	276
	修理に出される時は	277
	補修用部品について	
	保守サービスについて	
	情報サービスについて	279
付録A 仕 材	€	281
付録B 保守サ	ナービス会社網一覧	282
호 리		287

ー オンラインドキュメントについて -

添付のCD-ROM[EXPRESSBUILDER]には次のオンラインドキュメントが収められています。必要に応じて参照してください。

- ユーザーズガイド(本書)
- Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Editionインストレーションサプリメントガイド*
- Microsoft Windows 2000 Server/Microsoft Windows 2000 Advanced Serverインストレーションサプリメントガイド*
- ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストレーションガイド
- ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド
- エクスプレス通報サービスインストレーションガイド
- Power Console Plusユーザーズマニュアル
- MWAファーストステップガイド
- テープ監視ツールセットアップガイド
- 19インチラックユーザーズガイド
- Express Server Management Guide
- * 保守用パーティションを作成しないでインストールするなど、特殊なケースのときに参照してください。通常はシームレスセットアップにてインストールされることをお勧めします。